

Kurzanleitung

SnapServer® DX1

10 Speichergerät



Schritt 1

Ihre Garantie zu aktivieren, ist äußerst wichtig. Technische Unterstützung und Garantie sind erst nach Aktivierung der Garantie verfügbar:

1. Gehen Sie zu http://www.overlandstorage.com/ und wählen Sie Service & Support > My Products (Service und Support > Meine Produkte).



- 2. Füllen Sie unter Site Login (Anmeldung) die Felder Email (E-Mail-Adresse) und Password (Passwort) aus und klicken Sie auf GO (Los).
- 3. Klicken Sie auf Register New Product (Neues Produkt registrieren).
- 4. Geben Sie die Informationen (einschließlich Seriennummer) ein und klicken Sie auf Submit (Senden).

Das Garantie-Zertifikat wird Ihnen per Email zugeschickt. Folgen Sie den in der Email enthaltenen Anweisungen, um den Registrierungsprozess abzuschließen.

Schritt 2

WARNUNG: Seien Sie vorsichtig bei der Rack-Installation oder -Entnahme, um ein WARNUNG: Seien Sie vorsichtig bei der Nachmittein den inder in der Ausschladen vorsichten wir zur Backbzw. sich selbst zu verletzen. Um Verletzungen zu vermeiden, empfehlen wir zur Rack-Installation oder -Deinstallation die Nutzung einer mechanischen Hebehilfe (oder mindestens zwei Personen).

Geliefert wird das SnapServer DX1 mit zwei vorinstallierten Befestigungswinkeln zum einfachen Einbau in ein 19-Zoll-Rack (EIA-310).

VORSICHT: Zwei Telco-Racks mit zwei Standbeinen oder ein Rack mit weniger als 29 Zoll Tiefe tragen dieses Gerät NICHT.

HINWEIS:Bei Verwendung eines optionalen Schienensatzes folgen Sie den beiliegenden Anweisungen.

- 1. Hebehilfe (oder zwei Personen), um das DX1 anzuheben und so zu positionieren, dass die Löcher des Winkels mit den entsprechenden Rack-Löchern ausgerichtet sind.
- 2. Befestigen Sie mithilfe der vier mitgelieferten Schrauben die DX1-Winkel am Rack und ziehen Sie sie soweit an, dass das Gerät Halt findet.



Schritt 3

Im Lieferumfang des DX1-Geräts sind keine installierten Festplattenlaufwerke enthalten (diese sind separat erhältlich, einzeln oder als Viererpack). Es können bis zu vier Festplattenlaufwerke zusammen mit leeren Blindmodulen für nicht belegte Laufwerksplätze installiert werden.

Installieren der Laufwerke

HINWEIS:Entnehmen Sie die Festplattenlaufwerke nicht aus ihren Trägern. Dadurch verfällt die Laufwerksgarantie.

Installieren Sie die Laufwerke wie folgt, sobald sich die SnapServer-Einheit im Rack befindet:

- 1. Entfernen Sie die leeren Blindmodule, um die Laufwerksplätze für die zu installierenden Laufwerke zu öffnen.
- 2. Halten Sie das Laufwerk vor den entsprechenden Schacht.
- 3. Schieben Sie es hinein, bis die Verriegelung klickt und das Laufwerk im Schacht einrastet.
- 4. Wiederholen Sie Schritte 2-3 für jeden verbleibenden Laufwerksträger.

WICHTIG: Um die richtige Luftzirkulation und Kühlung sicherzustellen, muss in jedem Steckplatz des Gehäuses ein Laufwerk oder ein leeres Blindmodul installiert werden. Leere Steckplätze sind nicht zulässig.

Befestigen der Blende

- 1. Positionieren Sie die Blende so, dass die oberen Fixierlaschen mit den Steckplätzen auf der Vorderseite des Geräts ausgerichtet sind.
- 2. Schieben Sie die Blende langsam in Richtung des Geräts, bis die Magnete vorne greifen.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass die Blende mit allen sichtbaren LEDs ordnungsgemäß ausgerichtet ist.

Schritt 4

Kabelmontage

VORSICHT: Die Option "Speed/Duplex" (Geschwindigkeit/Duplex) ist bei DX1 🗥 standardmäßig auf "Autonegotiate" (Automatische Erkennung) eingestellt. Der Switch oder Hub, an dem der DX1 angeschlossen ist, muss ebenfalls auf "Autonegotiate" (Automatische Erkennung) eingestellt sein. Anderenfalls ist mit einem deutlich geringeren Netzwerkdurchsatz bzw. mit einer schlechten Verbindung zum DX1 zu rechnen.

Sämtliche Kabel- und Netzanschlüsse sowie die Kühlung befinden sich an der Rückwand des DX1.



1. Schließen Sie den Netzwerkanschluss an den Ethernet 1-Anschluss an.

Verwenden Sie ein Cat-5e-Kabel (oder besser), um den Ethernet 1-Anschluss am Gerät mit einem Gigabit Ethernet-Switch in demselben LAN wie das zur SnapServer DX1-Verwaltung verwendete Hostsystem zu verbinden.

Anschluss an.

HINWEIS:Um die Netzwerkverbindung nutzen zu können (Belastungsausgleich oder Ausfallsicherung), müssen beide Datenanschlüsse (Ethernet 1 und 2) physikalisch mit dem Netzwerk verbunden sein. Verbinden Sie sie für den Lastenausgleich mit demselben Switch in demselben Subnetz, wobei der Switch auf "Autonegotiate" (Automatische Erkennung) gestellt ist. Zur Ausfallsicherung schließen Sie diesen an unterschiedliche Switches im gleichen Subnetz an.

HINWEIS: SnapServer sind für den Einsatz mit USB- oder netzwerkbasierten USV-Geräten der Marke APC ausgelegt, um im Falle eines Stromausfalls automatisch ordnungsgemäß herunterzufahren. Konfigurieren Sie die APC-Einheit sowohl im SnapServer Web Management Interface als auch auf der APC-Benutzeroberfläche.

Wichtig - Bitte bevor fortfahren lesen!

Nach dem ersten Einschalten mit neuen Laufwerken benötigt ein Gerät der DX-Serie bis zu 10 Minuten für den Initialisierungsvorgang. Während dieser Zeit blink die Status-LED (siehe Abbildung) abwechselnd gründ und gelb.

mehr funktionsfähig.

Herstellen einer Verbindung."

Schritt 5

Erstmaliges Herstellen einer Verbindung

HINWEIS: SnapServer sind so voreingestellt, dass sie ihre IP-Adresse von einem DHCP-Server beziehen. Wenn in Ihrem Netzwerk kein DHCP-Server gefunden wurde, verwendet SnapServer als Standard eine IP-Adresse im Bereich von 169.254.xxx.xxx. Möglicherweise ist das Gerät in Ihrem Netzwerk nicht sichtbar, bevor Sie mit SnapServer Manager (SSM) eine IP-Adresse finden und optional zuordnen.

- Gerätenamens" fort.

Herstellen einer Verbindung mithilfe des Gerätengmens

Dieser Schritt erfordert, dass Namensauflösungsdienste zur Verfügung stehen (DNS oder ein äquivalenter Dienst).

2. Schließen Sie ggf. einen zweiten Netzwerkanschluss an den Ethernet 2-

3. Verbinden Sie das Stromkabel mit der Steckdose.

4. Stecken Sie das Stromkabel in eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder eine entsprechend geerdete Wechselstromquelle.

5. Bei Verwendung von USV-Geräten der Marke APC stecken Sie das USB-Kabel des USV-Geräts in den USB-Anschluss an der Rückwand des SnapServer.

6. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter auf der Vorderseite höchstens eine Sekunde.

VORSICHT: Während sich das System in diesem Zustand befindet sollte unter keinen VORSICHT: Wanrend sich das System in diesem Zustand sonness versicht und Stromzufuhr unterbrochen werden! Andernfalls ist das Geräts ggf. nicht

Nach Abschluss der Initialisierung wird das System automatisch neu gestartet, und die Status-LED leuchtet stetig grün. Fahren Sie mit dem Thema "Erstmaliges

• Wenn Sie Ihren SnapServer DX1 in einem Netzwerk mit DHCP-Server installieren, fahren Sie mit "Herstellen einer Verbindung mithilfe des

• Wenn Ihr Netzwerk nicht über einen DHCP-Server oder einen Namensauflösungsdienst verfügt, fahren Sie mit "Herstellen einer Verbindung über den SnapServer Manager" fort.

1. Suchen Sie den Gerätenamen.

Der standardmäßige DX1-Name ist "SNAPnnnnnn." nnnnnn steht dabei für die Gerätenummer. Beispiel: Der Name eines SnapServers DX1 mit der Gerätenummer 1234567 lautet SNAP1234567. Die Gerätenummer ist eine eindeutige numerische Zeichenfolge, die auf einem unten am Gerät angebrachten Etikett vermerkt ist.

- 2. Geben Sie in einem Webbrowser den Geräte-URL ein. Geben Sie zum Beispiel "http://SNAPnnnnnn" ein. (Dabei steht SNAPnnnnnn für den Gerätenamen).
- 3. Drücken Sie Eingabe, um den Bildschirm "Web-Ansicht" zu öffnen.
- 4. Melden Sie sich am Web Management Interface an.
- 5. Geben Sie im Anmeldungsdialogfeld als Benutzername admin und als Passwort admin ein. Klicken Sie dann auf OK.
- 6. Schließen Sie den Anfangskonfigurations-Assistenten ab.

Ihr DX1 ist für die Konfiguration auf Ihre spezifische Umgebung und Anforderungen bereit.

Herstellen einer Verbindung über den SnapServer Manager

SnapServer Manager (SSM) ist eine Java-basierte, plattformunarmunabhängige Verwaltungsanwendung, die auf allen gängigen Plattformen läuft. SSM bietet Administratoren eine Schnittstelle, von der aus sie jeden SnapServer im Netzwerk erkennen können. Sie können SSM von folgender Adresse herunterladen und installieren:



http://docs.overlandstorage.com/ssm

Stellen Sie sicher, dass sich der Computer, auf dem Sie SSM installieren, im selben Netzwerksegment befindet wie Ihr SnapServer.

SnapServer Manager-Schritt

1. Starten Sie SSM.

SSM erkennt alle SnapServer im lokalen Netzwerksegment und zeigt die entsprechenden Namen, IP-Adressen und sonstigen Statusinformationen auf der Hauptkonsole an. Wenn Sie nicht über einen DHCP-Server verfügen, kann es zu einer Verzögerung kommen, bevor das Gerät im Netzwerk angezeigt wird.

HINWEIS: Um zwischen mehreren SnapServern zu unterscheiden, müssen Sie eventuell die zugehörigen Standard-Gerätenamen suchen, wie im vorhergehenden Schritt beschrieben.

- 2. Klicken Sie in SSM mit der rechten Maustaste auf den Gerätenamen und wählen Sie Launch Web Administration (Web-Administration starten).
- 3. Melden Sie sich am Web Management Interface an.

Geben Sie im Anmeldungsdialogfeld als Benutzername admin und als Passwort admin ein. Klicken Sie dann auf OK.

4. Schließen Sie den Anfangskonfigurations-Assistenten ab.

Ihr DX1 ist für die Konfiguration auf Ihre spezifische Umgebung und Anforderungen bereit.

Schritt 6

Diese zusätzlichen informativen Abschnitte sind u. U. bei der DX1-Konfiguration oder Behebung von Einrichtungsproblemen nützlich.

Benutzerhandbücher

Einzelheiten zur Konfiguration Ihres SnapServer DX1 finden Sie im SnapServer Administrator's Guide for GuardianOS (SnapServer Administrator-Handbuch für GuardianOS) bzw. den GuardianOS Release Notes (GuardianOS Versionshinweise).

Sie sind online unter folgender Adresse verfügbar:

http://docs.overlandstorage.com/snapserver

Klicken Sie auf einen der Links auf der rechten Seite, um das entsprechende GuardianOS-Dokument anzuzeigen.



Garantie und Technischer Support

Informationen zu Garantie sowie technischem Support erhalten Sie unter Contact Us (Kontakt) auf unserer Website:

http://docs.overlandstorage.com/support

Weitere Service-Informationen finden Sie in unserem Expert Knowledge Base System:

http://support.overlandstorage.com/kb

Spezifikationen

Funktion	Spezifikation
Netzwerkanschluss	10/100/1000BASE-T mit Auto-Sensing, Dual RJ-45- Netzwerkstecker, mit Standalone-, Belastungsausgleichs- und Ausfallsicherungsunterstützung. Optionale Gigabit-Ethernet- Karte 10/100/1000BASE-T mit zwei Anschlüssen und Auto-Sensing.
Abmessungen	Breite: 436mm Tiefe: 489mm Höhe: 44mm, 1U Gewicht, leer: 8,2 kg Gewicht, vier Laufwerke: 10,9 kg
Stromversorgung	Nennwerte der Stromversorgung: 150 W, 100-240 VAC, 50-60 Hz Eingangsstrom: 0,8 A (RMS) für 100 VAC, 0,4 A (RMS) für 240 VAC, Auto-Sensing Maximal 2 A (RMS) bei 115 VAC Leistungsaufnahme: 80 W (Dauerbetrieb) Wärmeabgabe: 273 BTU/Std
Betriebsumgebung	10 °C bis 40 °C 20 % bis 80 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Höhenlage: -305 m bis 3.048 m
Nicht- Betriebsumgebung	-10 °C bis 65 °C 5 % bis 95 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Höhenlage: -305 m bis 10.668 m
Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorschriften und Normen	cTUVus, CE (EMEA), FCC-Klasse A und VCCI



http://support.overlandstorage.com

Zusätzlichen technischen Support erhalten Sie im Internet auf der Support-Webseite von Overland Storage. Sie können sich mit Overland Storage auch über die Informationen auf der Seite Kontakt unserer Website in Verbindung setzen. OD11002 04/2012