

Kurzanleitung

SnapServer® Desktop-Speichergerät



Schritt 1

Ihre Garantie zu aktivieren, ist äußerst wichtig. Technische Unterstützung und Garantie sind erst nach Aktivierung der Garantie verfügbar:

1. Gehen Sie zu http://www.overlandstorage.com/ und wählen Sie Service & Support (Service und Support) > My Products (Meine Produkte).



- 2. Füllen Sie unter Site Login (Anmeldung) die Felder E-mail Address (E-Mail-Adresse) und **Password** (Kennwort) aus und klicken Sie auf GO.
- 3. Klicken Sie auf Register New Product (Neues Produkt registrieren).
- 4. Geben Sie die Informationen (einschließlich Seriennummer) ein und klicken Sie auf Submit (Senden).

HINWEIS: Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail von Overland mit Anweisungen, wie der Registrierungsprozess abgeschlossen wird.

Schritt 2

WARNUNG: Um das Risiko eines elektrischen Schlags oder Schäden am Gerät zu vermeiden, ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie an der Einheit arbeiten.

Optionale interne Komponenten wie eine PCIe-Karte oder ein zusätzliches DIMM müssen installiert werden, bevor Sie fortfahren. Lesen Sie die Installationsanweisungen und Warnhinweise, die den Add-on-Komponenten beigefügt sind.

Step 3

Das Gerät kann bis zu vier Festplattenlaufwerke aufnehmen. Wenn weniger als vier Laufwerke installiert werden, müssen zur Regulierung der Luftzirkulation leere Blindmodule im Gerät installiert werden.

Die leeren Blindmodule müssen entfernt werden, bevor die Laufwerksträger im Gerät installiert werden können.

So entfernen Sie ein leeres Blindmodul aus dem Gerät:



- 1. Drücken Sie auf die Taste an der Vorderseite des Laufwerksträgers. Die Verriegelung an der Vorderseite des Trägers wird gelöst und der Griff wird ausgefahren.
- 2. Ziehen Sie am Griff, um das leere Blindmodul aus dem Gerät zu entfernen.
- 3. Stellen Sie das leere Blindmodul auf einer sicheren Oberfläche ab.

Wiederholen Sie die Schritte 1-3 für alle verbleibenden leeren Blindmodule.

Schritt 4

Alle Laufwerke für den SnapServer Desktop-Speichergerät sind einzeln verpackt und müssen eingebaut werden. Der SnapServer Desktop-Speichergerät kann bis zu vier Festplattenlaufwerke aufnehmen. Die Einheit wird mit der bestellten Laufwerksanzahl ausgeliefert.

Der Griffmechanismus muss gelöst werden, um die Laufwerksträger im SnapServer Desktop-Speichergerät einzubauen.

HINWEIS: Laufwerke müssen immer vom oberen Schacht aus nach unten installiert werden. Sobald alle Laufwerke installiert sind, müssen zur Regulierung der Luftzirkulation in den leeren Schächten Blindmodule eingesetzt werden.



- 1. Schieben Sie die Entriegelungstaste auf dem Träger nach rechts. Die Verriegelung auf der Vorderseite des Trägers wird gelöst und der Griff wird ausgefahren.
- 2. Legen Sie den Träger auf einer sicheren Fläche ab.
- 3. Positionieren Sie bei geöffneter Tür ein Laufwerk vor den obersten leeren Schacht.
- 4. Schieben Sie das Laufwerk soweit wie möglich in den Schacht.



5. Bringen Sie den Griff in eine geschlossene Position, bis er einrastet, damit das Laufwerk fixiert wird.

7. Schließen Sie die Tür.

Schritt 5

WICHTIG: Die Speed/Duplex-Einstellung (Geschwindigkeit/Duplex) der Ethernet-Anschlüsse eines SnapServer Desktop-Speichergerät ist standardmäßig auf "Autonegotiate" (Automatische Erkennung) festgelegt. Der Switch oder Hub, an dem der SnapServer Desktop-Speichergerät angeschlossen ist, muss ebenfalls auf "Autonegotiate" (Automatische Erkennung) eingestellt sein. Anderenfalls ist mit einem deutlich geringeren Netzwerkdurchsatz bzw. mit einer schlechten Verbindung zum Desktop-Speichergerät zu rechnen.

Sämtliche Kabel- und Netzanschlüsse sowie die Lüftung befinden sich an der Rückwand des SnapServer Desktop-Speichergerät.



- Verwenden Sie ein Cat-5e-Kabel (oder besser), um Ethernet 1 am Gerät mit einem Gigabit Ethernet-Switch in demselben LAN wie das zur SnapServer Desktop-Speichergerät-Verwaltung verwendete Hostsystem zu verbinden.
- 3. Stecken Sie, falls gewünscht, ein zweites Netzwerkkabel in Ethernet 2.

HINWEIS: Um die Netzwerkverbindung nutzen zu können (Lastenausgleich oder Ausfallsicherung), müssen beide Datenanschlüsse (Ethernet 1 und 2) physikalisch mit dem Netzwerk verbunden sein. Verbinden Sie sie für den Lastenausgleich mit demselben Switch in demselben Subnetz, wobei der Switch auf "Autonegotiate" (Automatische Erkennung) gestellt ist. Zur Ausfallsicherung schließen Sie diesen an unterschiedliche Switches im gleichen Subnetz an.

6. Wiederholen Sie Schritte 1-5 für alle anderen zu installierenden Laufwerke, und zwar ausgehend vom obersten Laufwerk nach unten.



Schließen Sie die Kabel wie folgt an:

* Nur zur Verwendung durch den technischen Support.

- 1. Stellen Sie die Einheit auf die vorgesehene sichere Fläche.
- 2. Verbinden von Ethernet 1 mit einem Netzwerk.

- 4. Wenn Sie einen RDX-Wechseldatenträger einsetzen, befolgen Sie die Anweisungen aus dem Lieferumfang des Produktes und verwenden Sie die blauen USB 3.0-Anschlüsse.
- 5. Verbinden Sie beide Stromkabel mit den AC-Steckdosen am SnapServer Desktop-Speichergerät.
- **6.** Stecken Sie das **Stromkabel** in eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder eine entsprechend geerdete Wechselstromquelle.
- 7. Bei Verwendung von USV-Geräten der Marke APC stecken Sie das USB-Kabel des USV-Geräts in den USB-Anschluss an der Rückwand des SnapServer.

HINWEIS: SnapServer sind für den Einsatz mit USB- oder netzwerkbasierten USV-Geräten der Marke APC ausgelegt, um im Falle eines Stromausfalls automatisch ordnungsgemäß herunterzufahren. Konfigurieren Sie die APC-Einheit sowohl im Web Management Interface als auch auf der APC-Benutzeroberfläche.

8. Drücken Sie kurz auf den vorderen Ein-/Aus-Schalter (也), um die Einheit einzuschalten.

Wichtig – Lesen Sie dies, bevor Sie fortfahren

Nach dem ersten Einschalten mit neuen Laufwerken benötigt ein Gerät der DX-Serie bis zu **10 Minuten** für den Initialisierungsvorgang. Während dieser Zeit blinkt die Status-LED abwechselnd grün und gelb.

VORSICHT: Während sich das System in diesem Zustand befindet sollte unter keinen Umständen die Stromzufuhr unterbrochen werden. Anderenfalls ist das Geräts ggf. nicht mehr funktionsfähig.

Nach Abschluss der Initialisierung wird das System automatisch neu gestartet, und die Status-LED leuchtet stetig grün. Fahren Sie mit "Erstmaliges Herstellen einer Verbindung." fort.

Schritt 6

Erstmaliges Herstellen einer Verbindung

HINWEIS: SnapServer sind so voreingestellt, dass sie ihre IP-Adresse von einem DHCP-Server beziehen. Wenn in Ihrem Netzwerk kein DHCP-Server gefunden wurde, verwendet SnapServer als Standard eine IP-Adresse im Bereich von 169,254,xxx,xxx, Möglicherweise ist das Gerät in Ihrem Netzwerk nicht sichtbar, bevor Sie mit SnapServer Manager (SSM) eine IP-Adresse finden und optional zuordnen.

- Wenn Sie Ihren SnapServer Desktop-Speichergerät in einem Netzwerk mit DHCP-Server installieren, fahren Sie mit "Herstellen einer Verbindung mithilfe des Gerätenamens" fort.
- Wenn Ihr Netzwerk nicht über einen DHCP-Server oder einen Namensauflösungsdienst verfügt, fahren Sie mit "Herstellen einer Verbindung über den SnapServer Manager" fort.

Herstellen einer Verbindung mithilfe des Gerätenamens

Dieser Schritt erfordert, dass Namensauflösungsdienste zur Verfügung stehen (DNS oder ein äquivalenter Dienst).

1. Suchen Sie den Servernamen.

Der standardmäßige Desktop-Speichergerät-Name ist "Snapnnnnnn". nnnnnn steht dabei für die Gerätenummer. Die Servernummer ist eine eindeutige reine Zahlenfolge, die auf einem unten am Server befestigten Etikett vermerkt ist.

2. Geben Sie in einem Webbrowser den Server-URL ein.

Geben Sie zum Beispiel "http://Snapnnnnnn" (mit dem standardmäßigen Desktop-Speichergerät-Namen) ein.

3. Drücken Sie Enter (Eingabe), um eine Verbindung mit dem Web Management Interface herzustellen

- 4. Geben Sie im Anmeldungsdialogfeld als Benutzername admin und als Passwort admin ein. Klicken Sie dann auf OK.
- 5. Schließen Sie den Anfangskonfigurations-Assistenten ab.

Ihr Desktop-Speichergerät ist für die Konfiguration auf Ihre spezifische Umgebung und Anforderungen bereit.

Herstellen einer Verbindung über den SnapServer Manager

SnapServer Manager (SSM) ist eine Verwaltungsanwendung, die auf Java basiert, plattformunabhängig ist und auf allen gängigen Plattformen läuft. SSM bietet Administratoren eine Schnittstelle. von der aus sie jeden SnapServer im Netzwerk erkennen können. Sie können SSM von folgender Adresse herunterladen und installieren:

http://docs.overlandstorage.com/ssm

Stellen Sie sicher, dass sich der Computer, auf dem Sie SSM installieren, im selben Netzwerksegment befindet wie Ihr SnapServer.

SnapServer Manager-Schritt

1. Starten Sie SSM.

SSM erkennt alle SnapServer im lokalen Netzwerksegment und zeigt die entsprechenden Namen, IP-Adressen und sonstigen Statusinformationen auf der Hauptkonsole an. Wenn Sie nicht über einen DHCP-Server verfügen, kann es zu einer Verzögerung kommen, bevor das Gerät im Netzwerk angezeigt wird.

HINWEIS: Um zwischen mehreren SnapServern zu unterscheiden, müssen Sie eventuell die zugehörigen Standard-Gerätenamen suchen, wie weiter oben unter "Herstellen einer Verbindung mithilfe des Gerätenamens" beschrieben.

- 2. Klicken Sie in SSM mit der rechten Maustaste auf den Desktop-Speichergerät-Namen und wählen Sie Launch Web Administration (Web-Administration starten)
- 3. Melden Sie sich an der Web Management Interface an.

Geben Sie im Anmeldungsdialogfeld als Benutzername admin und als Passwort admin ein. Klicken Sie dann auf OK.

4. Schließen Sie den Anfangskonfigurations-Assistenten ab.

Ihr Desktop-Speichergerät ist für die Konfiguration auf Ihre spezifische Umgebung und Anforderungen bereit.

Schritt 7

Benutzerhandbücher

Einzelheiten zur Konfiguration Ihres SnapServer Desktop-Speichergerät finden Sie im *SnapServer Administrator's* Guide for GuardianOS (SnapServer Administrator-Handbuch für GuardianOS) bzw. den GuardianOS Release Notes (GuardianOS Versionshinweisen).

Sie sind online unter folgender Adresse verfügbar:

http://docs.overlandstorage.com/snapserver

Auf der Website finden Sie diese Kurzanleitung auch in anderen Sprachen.



Garantie und technischer Support

unserer Website:

index.aspx

Informationen über den Kontakt zum technischen Support von Overland finden Sie auf unserer Webseite Contact Us (Kontakt):

Informationen zu Garantie sowie allgemeinen technischem Support erhalten Sie unter Contact Us (Kontakt) auf

http://www.overlandstorage.com/company/contact-us/

http://docs.overlandstorage.com/support



http://support.overlandstorage.com

Zusätzlichen technischen Support erhalten Sie im Internet auf der Support-Webseite von Overland Storage Sie können sich mit Overland Storage auch über die Informationen auf der Seite Kontakt unserer Website in Verbindung setzen. OD11015